

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

CHUẨN BỊ BỀ MẶT THI CÔNG

- Bề mặt nền cần đảm bảo ổn định, khô ráo và được làm sạch hoàn toàn khỏi bụi bẩn, dầu mỡ cũng như các tạp chất có thể ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt.
- Bề mặt nền cần đảm bảo ổn định, khô ráo và được làm sạch hoàn toàn khỏi bụi bẩn, dầu mỡ cũng như các tạp chất có thể ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt.
- Đối với tường đã sơn cũ hoặc có lớp sơn bong tróc, hãy xử lý và làm sạch bề mặt trước khi thi công để đảm bảo độ bám dính và hạn chế tình trạng tấm ốp bị bong hoặc rơi.
- Với tường cũ hoặc bề mặt khó thi công, nên lắp thêm tấm Plywood phía sau để tạo nền chắc chắn, giúp thi công nhanh hơn và hạn chế bong tróc trong quá trình sử dụng.
- Trước khi lắp đặt, các tấm ốp cần được lưu giữ trong điều kiện của không gian thi công để thích nghi với nhiệt độ và độ ẩm của môi trường.
- Khuyến nghị sử dụng keo chuyên dụng để lắp đặt các tấm ốp.



1. Trước khi thi công, hãy mở bao bì các tấm ốp ít nhất 48 giờ để vật liệu gỗ thích nghi với điều kiện nhiệt độ và độ ẩm của không gian lắp đặt.



2. Bôi keo đồng đều trên toàn bộ bề mặt tiếp xúc của tấm ốp nhằm đảm bảo độ bám dính tối ưu với tường, đồng thời giúp ổn định kết cấu và giảm thiểu nguy cơ cong vênh của gỗ theo thời gian.



3. Căn chỉnh tấm ốp vào vị trí mong muốn, sau đó ép đều toàn bộ bề mặt để lớp keo tiếp xúc hoàn toàn với nền thi công, đảm bảo độ bám dính tối ưu.



4. Sau khi hoàn thiện lắp đặt, hãy dùng khăn microfiber khô để loại bỏ bụi bẩn trên bề mặt tấm ốp. Để duy trì vẻ đẹp và bảo vệ gỗ lâu dài, nên định kỳ sử dụng các sản phẩm chăm sóc và bảo dưỡng gỗ chuyên dụng..